# Modalités d'installation pour votre source d'eau pure



Avant de pouvoir vous envoyer votre devis personnalisé, les 5 éléments ci-après doivent être prévus, transmis à et validés par O25.

## Photo 1 : L'emplacement du système de purification

Un emplacement libre vertical ou horizontal de 45x40x15cm à proximité (5m) de l'emplacement du robinet en dessous de votre évier, dans une armoire adjacente, un garage, une arrière cuisine ou une cave attenante.

## Photo 2: La prise de courant 220V

Elle devra être située à moins d'un mètre du lieu de placement du système de purification. Une rallonge peut être utilisée.

# Photo 3 : L'arrivée d'eau munie ou pas d'un robinet

Elle devra être accessible et située à moins de 1,5 mètres du lieu de placement (type branchement lave-vaisselle).

#### Photo 4: L'évacuation

Une évacuation d'eau de type siphon ou un raccord à une récupération d'eau.

# Photo 5 : L'emplacement du robinet spécifique

Un emplacement libre pour le perçage\* d'un trou de 12mm de diamètre et d'une profondeur de 20cm, accessible aussi par le dessous.

\*Le perçage de votre plan de travail ou évier sera effectué par nos soins SAUF s'il s'agit de pierre naturelle. Dans ce cas, il vous est demandé de faire appel à votre cuisiniste afin de prévoir le trou de diamètre 12 pour le placement du robinet spécifique. Si vous souhaitez remplacer votre robinet actuel par un nouveau mitigeur à 3 voies, veuillez également nous transmettre ses caractéristiques techniques.

# **Exemple**

Photo 1: L'emplacement



Photo 2: La prise de courant



Photo 3 : L'arrivée d'eau



Photo 4: L'évacuation d'eau



Photo 5: L'emplacement du robinet

